

Montagen an der Z5 (2)

Reinigung des Auslaufs



Die Schraube zur Demontage des Auslaufschiebers liegt hinter dem Jura- Symbol. Dieses ist drehbar. Dagegen drücken und gegen den Uhrzeigersinn um ca. 45° drehen. Dann lässt sich die Symbolklappe nach vorn abnehmen.



Dahinter liegende Torx-Schraub lösen



Auslauf zuerst oben abschwenken



Das Unterteil kann zum Reinigen abgenommen werden. Es ist von hinten angeclipst.

Um den Auslaufschieber weiter zu entfernen, müssen die Schläuche auf der Rückseite demontiert werden. Dazu dann zuerst das Displaymodul ausbauen (2 Muttern M4 (SW8). Kabel des Displaymoduls vom Logikprint (Logikplatine) lösen.